



Robot Aerobrumer

Desinfección/desinsectación automática por vía aérea.

Los tratamientos por vía aérea, ya sean de desinfección o desinsectación, se realizan mediante el microdifusor molecular y electrotérmico AEROBRUMER.

La microdifusión es un sistema complejo, en el que intervienen diversos procesos físicos (succión, centrifugación, fragmentación, fase térmica y tamización).

El resultado es la emisión al ambiente de un aerosol totalmente seco, desinfectante o insecticida, cuyas partículas tienen un tamaño comprendido entre 0,5 y 1 micra.



Estas pequeñas dimensiones, muy inferiores a las que proporcionan los sistemas tradicionales de pulverización, caracterizan a la microdifusión por:

- Difusión rápida y homogénea en el ambiente.
- Acceso a los puntos más alejados.
- Bajo consumo de desinfectante / insecticida en relación al volumen de los locales tratados.
- Máxima eficacia por su larga permanencia en el ambiente.

Además, el sistema de microdifusión presenta también las siguientes ventajas a los usuarios:

- Fácil aplicación.
- Reducido coste de mantenimiento.
- Ahorro de mano de obra, gracias a su funcionamiento automático.